

Perimetro ambito di intervento

### EDIFICI NEI CENTRI STORICI

- Art. 24 Edificio storico con grado di protezione 1
- Art. 24 Edificio storico con grado di protezione 2
- Art. 24 Edificio storico con grado di protezione 3
- Art. 24 Edificio storico con grado di protezione 4
- Art. 24 Edificio storico con grado di protezione 5

### ALTRI ELEMENTI

- Spazi a parcheggio ad uso pubblico (P)
- Spazi ad uso pubblico (IC)
- Spazi a verde ad uso pubblico (PGS)
- Strade
- Marciapiedi

Sedime edificio di progetto: ambito max ammesso

n°mc  
Cubatura massima concedibile

+ n°mc  
Cubatura massima concedibile in aggiunta alle cubature esistenti soggette ad intervento di tipo "3"

H = n°mt  
Altezza massima edificio

H = + n°mt  
Altezza massima di sopraelevazione della quota di gronda dell'edificio esistente avente grado di tutela più elevato

H = A  
Altezza della quota di gronda dell'edificio più alto esistente tra quelli compresi nel "sedime edificio di progetto"

H = E  
Altezza di gronda dell'edificio esistente più alto e con grado di tutela più elevato, compreso nel "sedime edificio di progetto"

C  
Edificio fermato con volumetrie e quote esistenti

